

Prófað í samræmi við eftirfarandi EMC tilskipanir:
 * 2004 / 108 / EC
 * 2006 / 95 / EC

Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við um ofangreint tæki.

⚠ Viðvörðun
 Uppsetning þessarar vöru er aðeins leyfð af viðurkenndum / menntuðum uppsetningaraðilum. Uppsetning verður að fara fram í samræmi við gildandi lög og reglur. Sé það ekki gert getur það valdið líkamstjóni.

⚠ Viðvörðun
 Alltaf skal aftengja 230 volta rafmagnnið frá öryggistöflunni fyrir uppsetningu.

⚠ Viðvörðun
 Jarðtengið er til að tengja jarðtenginguna. Tenging er ekki jarðtengt.

Leiðbeiningar á PDF er hægt að nálgast á www.vatnsvirkinn.is

Uppsetning og tenging á KL08RF


KL08RF móðurstöð fyrir þráðlaust gólfhitakerfi. Meðfylgjandi CO10RF samstillir er notaður til að stjórna þráðlausu netinu. **1 samstillir getur stjórnað allt að 9 móðurstöðvum. Móðurstöðin skal sett upp innandyra og ekki í rými þar sem rakastig er meira en 95%.**

Hreinsist með þurrum klút. Notið ekki tærandi efni.

- 1** Fjarlægðu plastlokið með því að snúa plastskrufunum 4 í 1/4 hring.




- 4** Undirbúið tengingu á köplum miðað við eftirfarandi.



- 8** Þrýstið tengingunum frá mótrolukunum í bláu/brúnu tengin. Hægt er að tengja allt að 3 mótroloka á hverja rás.



- 12** Tengdu rakaskynjarann við „Dew Point“. Rafspennulaus snerting.




- 15** Athugaðu hvort öryggi sé í festingunni




- 13** Festu rafmagnskapalinn frá dælu, vatnshitakút og kælingu með þremur skrúfum.




- 16** Ef CO10RF er ekki tengt skaltu setja það í móðurstöðina.



- 2** Fjarlægðu hvíta tengiborðið



- 5** Festu tengiborðið aftur.




- 9** Tengidú kapalinn frá dælunni í útganginn fyrir dælu til að rjúfa straum að dælu ef ekki er þörf á hitun frá gólfhita.




- 14** Stilling á dælutöf / Stopp í vatnshitakút, loftneti og tegund stjórnækis er gert með tengirofum "jumper switch" efst á stjórnboxinu. **Tengistilling fyrir dælutöf / stopp í vatnshitakút.**

Seinkað dælustopp er 3 mínútur. Seinkað vatnshitastopp er stillt á 0 mínútur við afhendingu. Hægt er að breyta því í 15 mínútur með því að færa rofann til eins og sýnt er hér fyrir neðan.




Þráðlaus

Stjórnstöðin kemur stillt í innhúss (intern (INT)), sem þýðir að stjórnstöðin notar innanbyggt loftnet. Ef notað er utanálggjandi loftnet (08RFA) færið þá millitengið yfir í utanálggjandi (EXT).



Val á gólfhitalokum

Stjórnstöðin er forstillt til að nota NC mótroloka (venjulega lokaðir). Ef notað er NO mótroloka (venjulega opnir) flyst millitengið á NO.



- 3** Festu botn KL08RF hússins beint á vegginn eða á DIN-festingu.



- 7** Festu 230V kapalinn með kapalfestingunni.



- 11** Tengdu vírinn fyrir kælingu við "CO" tengingarnar (rafspennulaus rofi). Opinn rofi tengir saman hita (LED ljós logar rautt). Lokaður rofi tengir kælingu (LED ljós logar blátt).

- Hiti
- Kæling

Ljósdióðumerki

Nafn	Litur	Skýring
Afrofi	●	230V tengt
G1	●	Þráðlaus virkni í grúppu 1
G2	●	Þráðlaus virkni í grúppu 2
Staða á neti	●	KL08RF er klár til tengingar (pörunar)
	●	KL08RF er tengt við þráðlausu netið
Svæði 1	●	Hitabörf á svæði 1. Mótroloki opinn
Svæði 2	●	Hitabörf á svæði 2. Mótroloki opinn
Svæði 3	●	Hitabörf á svæði 3. Mótroloki opinn
Svæði 4	●	Hitabörf á svæði 4. Mótroloki opinn
Svæði 5	●	Hitabörf á svæði 5. Mótroloki opinn
Svæði 6	●	Hitabörf á svæði 6. Mótroloki opinn
Svæði 7	●	Hitabörf á svæði 7. Mótroloki opinn
Svæði 8	●	Hitabörf á svæði 8. Mótroloki opinn
Pumpa	●	Dælan í gangi
Vatnshitatankur	●	Vatnshitatankur er í gangi
CO	●	Hitastillir
	●	Kælistillir

Tenging KL08RF við ZigBee netið.

- Þegar KL08RF er tengd spennu, munu LED ljósinn fyrir allar rásir lýsa grænu í stutta stund, eftir það blikkar LED ljósið fyrir netstöðu grænt.
- Ýttu á takkann og haltu takkanum inni í 5 sekúndur. Takkinn blikkar rauðu sem gefur til kynna að hann sé tilbúinn til pörunar. Stöðuljós netkerfis logar stöðugt grænt þegar það er tengt.
- Endurtaktu ferlið fyrir öll KL08RF tæki. Hægt er að tengja allt að 9 KL08RF við hvern samstilli.
- Til að bera kennsl á stjórnstöðvar (KB), ýttu á "pair" í 1 sekúndu. Led ljós lýsa grænu á eftirfarandi svæðum: Svæði 1 = KB1 Svæði 2 = KB 2 o.s.frv.
- Fyrir pörun VS10RF og VS20RF, sjá lýsingu í handbókinni fyrir hitastillinn
- Ýttu á fjölstillinn og haltu takkanum inni í 5 sekúndur, þangað til hann lýsir stöðugt rautt.



Athugið: Hægt er að endurheimta verksmiðjustillingu með því að ýta á endursetja (reset) með takkanum hægra megin við takkann fyrir pörun.

Auðkenning á tengdum búnaði.
- Ýttu á samstillinn í 1 sekúndu. Allur búnaður tengdur samstillinum mun blikka. Til að stöðva auðkenni, ýttu aftur á samstillinn í 1 sekúndu.

- Ýttu á og haltu pörunartakka móðurstöðvarinnar inni í 5 sekúndur. Allur búnaður tengdur móðurstöðinni mun blikka. Til að stöðva auðkenni, ýttu aftur á takkann og haltu honum inni í 5 sekúndur.

Fjarlægja búnað af neti.
- Til að fjarlægja öll tæki sem tengd eru netinu skaltu halda niðri samstillinum í 15 sekúndur. Liturinn mun breytast úr rauðum í appelsínugulan.

- Til að fjarlægja öll tæki sem tengd eru við móðurstöðina, haltu inni netkerfisstöðu takkanum á stjórnækunni í 15 sekúndur. G1 og G2 LED ljósin munu breytast frá því að blikka rauðu í stöðugt rautt og svo slokkna.

Athugið: Eftir að öllum tækjum hefur verið eytt úr kerfinu verður að tengja þau aftur í samræmi við leiðbeiningarnar í handbókunum.